

Аронов Арман Эрсагымович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	3	2
	Аварий	3	2	1
	ПР1	0	2	1
	ПР2	1	2	1
	ПР3	3	0	3
	ПР4	49	1	33
	ПР5	2	9	0
	Сход на станции	22	17	5
	Сход на перегоне	14	4	6
	Перегорание ламп светофора	89	64	39
	Отказов технических средств	2658	3049	640
	Выход из строя реле	35	62	49
	Обрыв кабеля	100	88	71
	Отказ стрелочного двигателя	0	14	18
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,115573	0,116743	0,127103
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			
Бакшин Иван Сергеевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	1	2
	Аварий	0	2	3
	ПР1	3	3	0
	ПР2	0	2	3
	ПР3	4	3	3
	ПР4	6	49	25
	ПР5	1	9	5
	Сход на станции	21	23	24
	Сход на перегоне	20	15	6
	Перегорание ламп светофора	12	4	67
	Отказов технических средств	4539	2742	4596
	Выход из строя реле	100	43	47
	Обрыв кабеля	99	75	33
	Отказ стрелочного двигателя	6	13	20
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,124967	0,111570	0,123611
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			

Балыкин Антон Александрович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	0	0
	Аварий	2	3	1
	ПР1	3	0	2
	ПР2	1	4	4
	ПР3	4	5	1
	ПР4	8	29	16
	ПР5	5	8	2
	Сход на станции	8	13	12
	Сход на перегоне	10	7	23
	Перегорание ламп светофора	81	49	37
	Отказов технических средств	845	2547	2926
	Выход из строя реле	94	29	17
	Обрыв кабеля	11	82	4
	Отказ стрелочного двигателя	6	15	11
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,118830	0,117293	0,111805
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			
Бардин Константин Андреевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	3	2
	Аварий	3	1	3
	ПР1	3	0	1
	ПР2	2	0	2
	ПР3	0	2	2
	ПР4	49	33	31
	ПР5	3	1	10
	Сход на станции	3	21	7
	Сход на перегоне	18	3	22
	Перегорание ламп светофора	85	0	92
	Отказов технических средств	2039	4408	2755
	Выход из строя реле	4	31	29
	Обрыв кабеля	42	50	96
	Отказ стрелочного двигателя	7	5	7
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,114126	0,111196	0,116612
	Число поезд-километров во всех видах движения поездов, млн.поездо-км			

Бойко Евгений Александрович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	3	2
	Аварий	1	1	2
	ПР1	1	3	3
	ПР2	2	3	4
	ПР3	4	3	5
	ПР4	31	2	13
	ПР5	4	10	4
	Сход на станции	22	10	0
	Сход на перегоне	23	20	25
	Перегорание ламп светофора	6	24	79
	Отказов технических средств	2372	1974	162
	Выход из строя реле	2	27	74
	Обрыв кабеля	26	17	7
	Отказ стрелочного двигателя	15	14	11
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,118654	0,118953	0,126606
	Число поездо-километров во всех видах движения поездов, млн.поездо-км			
Буров Илья Юрьевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	0	3
	Аварий	3	1	2
	ПР1	1	0	3
	ПР2	2	5	1
	ПР3	0	2	2
	ПР4	27	39	49
	ПР5	4	4	7
	Сход на станции	10	19	15
	Сход на перегоне	0	8	23
	Перегорание ламп светофора	40	86	0
	Отказов технических средств	1894	83	4627
	Выход из строя реле	34	80	83
	Обрыв кабеля	89	8	47
	Отказ стрелочного двигателя	0	3	10
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,118356	0,118554	0,121449
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			

Винокуров Владислав Юрьевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	2	0
	Аварий	3	2	1
	ПР1	2	2	0
	ПР2	3	2	0
	ПР3	5	2	4
	ПР4	44	42	31
	ПР5	5	2	3
	Сход на станции	17	2	11
	Сход на перегоне	17	6	0
	Перегорание ламп светофора	23	52	32
	Отказов технических средств	1187	3851	4203
	Выход из строя реле	98	46	48
	Обрыв кабеля	23	17	50
	Отказ стрелочного двигателя	1	19	11
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,120728	0,128041	0,116291
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			
Воронцов Виталий Николаевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	3	3
	Аварий	1	2	0
	ПР1	2	3	0
	ПР2	3	2	3
	ПР3	2	1	2
	ПР4	42	26	38
	ПР5	2	5	3
	Сход на станции	13	2	11
	Сход на перегоне	25	15	15
	Перегорание ламп светофора	24	94	73
	Отказов технических средств	4555	2758	105
	Выход из строя реле	14	27	89
	Обрыв кабеля	31	3	40
	Отказ стрелочного двигателя	19	19	18
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,113383	0,123824	0,115104
	Число поезд-километров во всех видах движения поездов, млн.поездо-км			

Габдуллина Екатерина Вахитовна	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	0	3
	Аварий	2	2	1
	ПР1	0	3	3
	ПР2	3	5	5
	ПР3	2	4	5
	ПР4	43	45	46
	ПР5	4	9	10
	Сход на станции	14	12	3
	Сход на перегоне	12	5	13
	Перегорание ламп светофора	55	83	56
	Отказов технических средств	2343	163	1515
	Выход из строя реле	72	29	34
	Обрыв кабеля	31	32	88
	Отказ стрелочного двигателя	2	12	15
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,126230	0,121531	0,120476
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			
Горленко Ирина Сергеевна	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	3	3
	Аварий	2	0	2
	ПР1	2	2	2
	ПР2	4	3	0
	ПР3	2	3	4
	ПР4	45	41	42
	ПР5	8	3	6
	Сход на станции	7	4	1
	Сход на перегоне	16	22	17
	Перегорание ламп светофора	36	41	94
	Отказов технических средств	2365	1770	3802
	Выход из строя реле	82	7	22
	Обрыв кабеля	65	31	69
	Отказ стрелочного двигателя	0	13	16
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,128333	0,115835	0,125116
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			

Давыдов Георгий Сергеевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	2	1
	Аварий	0	3	3
	ПР1	3	2	2
	ПР2	0	1	0
	ПР3	5	1	2
	ПР4	50	4	7
	ПР5	7	3	9
	Сход на станции	24	1	9
	Сход на перегоне	6	20	5
	Перегорание ламп светофора	1	64	89
	Отказов технических средств	1889	1694	3851
	Выход из строя реле	27	84	75
	Обрыв кабеля	19	45	99
	Отказ стрелочного двигателя	19	2	20
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,113032	0,110189	0,127434
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			
Держан Алексей Александрович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	2	0	2
	Аварий	0	0	1
	ПР1	1	2	0
	ПР2	2	5	1
	ПР3	1	5	2
	ПР4	25	9	30
	ПР5	0	1	5
	Сход на станции	6	4	4
	Сход на перегоне	24	25	5
	Перегорание ламп светофора	56	56	16
	Отказов технических средств	4006	1975	303
	Выход из строя реле	43	73	80
	Обрыв кабеля	85	3	4
	Отказ стрелочного двигателя	6	20	12
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,116561	0,110119	0,123178
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			

Еникеев Кирилл Денисович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	3	3
	Аварий	0	1	0
	ПР1	2	1	3
	ПР2	4	4	4
	ПР3	1	2	2
	ПР4	5	5	20
	ПР5	2	0	7
	Сход на станции	7	10	18
	Сход на перегоне	7	5	2
	Перегорание ламп светофора	96	96	13
	Отказов технических средств	3774	623	1915
	Выход из строя реле	91	40	31
	Обрыв кабеля	28	15	84
	Отказ стрелочного двигателя	18	3	11
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,119606	0,121170	0,115826
	Сумма локомотиво-километров в голове поезда или в одиночном следовании, млн.локомотиво-км			
Земсков Андрей Игоревич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	0	2
	Аварий	2	2	2
	ПР1	1	3	1
	ПР2	1	4	4
	ПР3	3	0	2
	ПР4	17	19	10
	ПР5	10	4	5
	Сход на станции	20	25	23
	Сход на перегоне	21	8	9
	Перегорание ламп светофора	6	86	79
	Отказов технических средств	834	180	2285
	Выход из строя реле	1	78	68
	Обрыв кабеля	95	38	17
	Отказ стрелочного двигателя	5	1	9
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,119827	0,117622	0,127709
	Число поездо-километров во всех видах движения поездов, млн.поездо-км			

Зызин Илья Валерьевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	2	0	1
	Аварий	0	1	0
	ПР1	1	0	1
	ПР2	2	4	4
	ПР3	2	2	3
	ПР4	9	49	33
	ПР5	1	6	9
	Сход на станции	10	15	2
	Сход на перегоне	5	21	25
	Перегорание ламп светофора	20	62	91
	Отказов технических средств	988	720	1022
	Выход из строя реле	91	72	1
	Обрыв кабеля	2	99	31
	Отказ стрелочного двигателя	13	19	0
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,118301	0,122264	0,118017
	Сумма пробегов вагонов пассажирского парка и мотор-вагонного подвижного состава в пассажирском движении, млн.км пробега			
Иванов Александр Михайлович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	0	3
	Аварий	2	2	1
	ПР1	1	0	2
	ПР2	5	3	0
	ПР3	4	0	0
	ПР4	25	31	43
	ПР5	7	5	4
	Сход на станции	6	0	13
	Сход на перегоне	20	7	10
	Перегорание ламп светофора	14	25	67
	Отказов технических средств	1263	686	2802
	Выход из строя реле	69	17	80
	Обрыв кабеля	13	34	82
	Отказ стрелочного двигателя	15	12	12
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,120903	0,111953	0,122208
	Число поездо-километров во всех видах движения поездов, млн.поездо-км			

Иванов Павел Алексеевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	1	3
	Аварий	1	3	1
	ПР1	2	1	3
	ПР2	4	0	1
	ПР3	0	3	2
	ПР4	26	3	4
	ПР5	5	4	7
	Сход на станции	3	9	3
	Сход на перегоне	6	20	16
	Перегорание ламп светофора	73	60	68
	Отказов технических средств	21	4938	3359
	Выход из строя реле	57	38	54
	Обрыв кабеля	26	37	3
	Отказ стрелочного двигателя	16	20	18
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,121787	0,113197	0,121446
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			
Карасев Александр Сергеевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	2	3	2
	Аварий	2	2	2
	ПР1	3	1	3
	ПР2	5	4	0
	ПР3	5	0	3
	ПР4	0	35	18
	ПР5	2	1	2
	Сход на станции	19	3	22
	Сход на перегоне	20	24	16
	Перегорание ламп светофора	15	72	59
	Отказов технических средств	1497	217	3842
	Выход из строя реле	81	77	52
	Обрыв кабеля	50	70	16
	Отказ стрелочного двигателя	1	15	6
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,120607	0,122356	0,116257
	Сумма локомотиво-километров в голове поезда или в одиночном следовании, млн.локомотиво-км			

Крылов Сергей Юрьевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	1	2
	Аварий	2	1	3
	ПР1	0	0	3
	ПР2	4	0	4
	ПР3	2	1	3
	ПР4	30	19	8
	ПР5	9	7	9
	Сход на станции	14	23	8
	Сход на перегоне	4	2	20
	Перегорание ламп светофора	41	96	67
	Отказов технических средств	3063	1503	1645
	Выход из строя реле	19	39	16
	Обрыв кабеля	0	77	21
	Отказ стрелочного двигателя	0	20	1
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,116812	0,127270	0,127088
	Сумма пробегов вагонов пассажирского парка и мотор-вагонного подвижного состава в пассажирском движении, млн.км пробега			
Лазарев Евгений Николаевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	2	2	3
	Аварий	0	0	3
	ПР1	2	0	0
	ПР2	3	1	1
	ПР3	1	1	4
	ПР4	37	33	1
	ПР5	6	4	1
	Сход на станции	4	4	3
	Сход на перегоне	1	23	22
	Перегорание ламп светофора	87	63	31
	Отказов технических средств	4021	4508	4169
	Выход из строя реле	65	78	24
	Обрыв кабеля	45	100	55
	Отказ стрелочного двигателя	15	10	16
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,122175	0,122030	0,119185
	Сумма пробегов вагонов пассажирского парка и мотор-вагонного подвижного состава в пассажирском движении, млн.км пробега			

Леер Александр Александрович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	2	3
	Аварий	3	1	3
	ПР1	0	2	3
	ПР2	4	4	1
	ПР3	4	2	1
	ПР4	11	30	1
	ПР5	5	8	0
	Сход на станции	15	18	24
	Сход на перегоне	24	5	5
	Перегорание ламп светофора	43	81	80
	Отказов технических средств	168	257	2648
	Выход из строя реле	79	94	41
	Обрыв кабеля	69	86	28
	Отказ стрелочного двигателя	6	10	17
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,111767	0,116885	0,119735
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			
Макиенко Алексей Викторович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	0	3
	Аварий	2	1	3
	ПР1	2	2	3
	ПР2	1	3	4
	ПР3	2	5	5
	ПР4	22	10	49
	ПР5	10	10	10
	Сход на станции	18	21	3
	Сход на перегоне	2	12	23
	Перегорание ламп светофора	13	91	23
	Отказов технических средств	2287	1451	1960
	Выход из строя реле	37	40	85
	Обрыв кабеля	0	87	71
	Отказ стрелочного двигателя	11	4	3
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,110370	0,125920	0,127958
	Сумма пробегов вагонов пассажирского парка и мотор-вагонного подвижного состава в пассажирском движении, млн.км пробега			

Медведев Борис Равильевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	0	1
	Аварий	2	0	2
	ПР1	0	1	0
	ПР2	5	4	3
	ПР3	3	2	5
	ПР4	3	26	35
	ПР5	3	1	3
	Сход на станции	20	1	3
	Сход на перегоне	11	14	14
	Перегорание ламп светофора	30	61	15
	Отказов технических средств	99	4266	1243
	Выход из строя реле	69	12	10
	Обрыв кабеля	4	8	89
	Отказ стрелочного двигателя	18	16	6
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,114826	0,117997	0,114423
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			
Миргалеев Радмир Ильмирович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	2	1
	Аварий	1	1	1
	ПР1	3	2	0
	ПР2	0	0	5
	ПР3	1	2	0
	ПР4	22	32	18
	ПР5	4	10	2
	Сход на станции	5	11	9
	Сход на перегоне	18	13	8
	Перегорание ламп светофора	51	83	55
	Отказов технических средств	2386	563	2279
	Выход из строя реле	16	41	74
	Обрыв кабеля	48	25	60
	Отказ стрелочного двигателя	13	17	0
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,116954	0,124983	0,114367
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			

Паначев Алексей Валерьевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	2	2	0
	Аварий	2	2	1
	ПР1	0	1	3
	ПР2	0	4	4
	ПР3	2	2	4
	ПР4	8	36	0
	ПР5	1	8	10
	Сход на станции	17	21	7
	Сход на перегоне	7	12	4
	Перегорание ламп светофора	15	82	0
	Отказов технических средств	4786	2562	2014
	Выход из строя реле	21	82	76
	Обрыв кабеля	51	4	10
	Отказ стрелочного двигателя	1	20	4
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,113291	0,112296	0,123554
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			
Санаров Александр Викторович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	2	3	0
	Аварий	2	2	3
	ПР1	2	0	2
	ПР2	4	3	2
	ПР3	0	5	5
	ПР4	30	31	3
	ПР5	3	5	3
	Сход на станции	3	25	21
	Сход на перегоне	2	17	18
	Перегорание ламп светофора	88	21	71
	Отказов технических средств	2823	1467	928
	Выход из строя реле	67	90	20
	Обрыв кабеля	32	58	64
	Отказ стрелочного двигателя	3	19	13
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,118296	0,111023	0,124865
	Число поезд-километров во всех видах движения поездов, млн.поездо-км			

Седой Даниил Павлович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	0	3
	Аварий	2	0	0
	ПР1	0	1	1
	ПР2	1	1	0
	ПР3	0	2	4
	ПР4	34	6	0
	ПР5	6	7	4
	Сход на станции	24	18	24
	Сход на перегоне	11	1	7
	Перегорание ламп светофора	11	38	44
	Отказов технических средств	453	2292	2511
	Выход из строя реле	22	82	34
	Обрыв кабеля	78	65	68
	Отказ стрелочного двигателя	16	8	5
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,115820	0,114980	0,128029
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			
Скорупич Антон Евгеньевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	1	2	3
	Аварий	1	3	1
	ПР1	1	2	2
	ПР2	1	0	3
	ПР3	2	4	2
	ПР4	46	9	0
	ПР5	7	9	0
	Сход на станции	15	22	1
	Сход на перегоне	13	0	17
	Перегорание ламп светофора	55	17	54
	Отказов технических средств	2377	3857	2904
	Выход из строя реле	23	91	100
	Обрыв кабеля	17	57	7
	Отказ стрелочного двигателя	14	5	1
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,127919	0,120517	0,116621
	Сумма локомотиво-километров в голове поезда или в одиночном следовании, млн.локомотиво-км			

Тегжанов Нариман Тасбулатович	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	2	1
	Аварий	1	2	3
	ПР1	3	1	0
	ПР2	3	2	3
	ПР3	2	3	4
	ПР4	40	50	20
	ПР5	10	9	1
	Сход на станции	15	3	23
	Сход на перегоне	21	5	17
	Перегорание ламп светофора	34	61	8
	Отказов технических средств	1481	4303	1387
	Выход из строя реле	100	7	96
	Обрыв кабеля	24	81	96
	Отказ стрелочного двигателя	1	4	12
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,129903	0,119941	0,112037
	Выполненных тонно-километров брутто, млрд.т.км.брутто			
Тецлов Илья Николаевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	3	1
	Аварий	2	3	1
	ПР1	2	3	1
	ПР2	3	4	5
	ПР3	1	1	4
	ПР4	20	46	31
	ПР5	9	0	4
	Сход на станции	25	21	21
	Сход на перегоне	11	19	0
	Перегорание ламп светофора	31	34	2
	Отказов технических средств	2176	2673	891
	Выход из строя реле	72	35	1
	Обрыв кабеля	67	98	9
	Отказ стрелочного двигателя	4	4	11
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,120747	0,124019	0,128950
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			

Трофимец Артем Геннадиевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	2	3
	Аварий	1	1	2
	ПР1	0	2	0
	ПР2	1	1	3
	ПР3	2	1	0
	ПР4	42	8	45
	ПР5	8	9	2
	Сход на станции	23	2	24
	Сход на перегоне	8	17	9
	Перегорание ламп светофора	95	42	30
	Отказов технических средств	675	1060	4580
	Выход из строя реле	36	96	6
	Обрыв кабеля	9	13	34
	Отказ стрелочного двигателя	11	9	1
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,115714	0,129878	0,125719
	Сумма пробегов вагонов пассажирского парка и мотор-вагонного подвижного состава в пассажирском движении, млн.км пробега			
Тулубаев Дмитрий Николаевич	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	0	3	3
	Аварий	0	0	2
	ПР1	0	2	3
	ПР2	1	2	5
	ПР3	3	1	4
	ПР4	29	2	8
	ПР5	4	7	6
	Сход на станции	21	24	3
	Сход на перегоне	1	18	16
	Перегорание ламп светофора	34	100	32
	Отказов технических средств	2244	1798	1362
	Выход из строя реле	71	10	47
	Обрыв кабеля	32	68	54
	Отказ стрелочного двигателя	11	7	18
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,120043	0,124283	0,121677
	Сумма пробегов вагонов пассажирского парка и мотор-вагонного подвижного состава в пассажирском движении, млн.км пробега			

Эйснер Карина Витальевна	Происшествия по регионам за расчетный период (для расчета α_i)			
		Регион 1	Регион 2	Регион 3
	Крушений	3	2	2
	Аварий	3	3	2
	ПР1	1	0	1
	ПР2	1	1	1
	ПР3	2	3	2
	ПР4	4	22	24
	ПР5	5	8	0
	Сход на станции	6	17	21
	Сход на перегоне	3	20	2
	Перегорание ламп светофора	57	66	82
	Отказов технических средств	874	3931	2946
	Выход из строя реле	11	12	52
	Обрыв кабеля	51	58	32
	Отказ стрелочного двигателя	16	10	1
	Базисные показатели	Значения базисных показателей		
	Наименование и единица измерения	0,122668	0,118959	0,128614
	Общий пробег вагонов в грузовом движении, включая передаточные и вывозные поезда, млн.вагоно-км			